Schaltpunkte Automatische Getriebe /8

Schaltpunkte (Sämtliche Werte sind ca. Werte)

Neuer Quelle:		e (in 280-er Mod v.strichacht-forum.de/read		5164#msg-55164
Gas	Gänge	Hochschaltung bei	Rückschaltun km/h	g bei
Leergas	1 > 2 > 1			Wählhebelstellung "D"
	2 > 3 > 2 3 > 4 > 3	28 47	20 35	
Vollgas	1 > 2 > 1			
	2 > 3 > 2	63	20	
	3 > 4 > 3	131	57	
Übergas	1 > 2 > 1	35	22	
	2 > 3 > 2	63	47	
	3 > 4 > 3	131	114	
Leergas	1 > 2 > 1			Wählhebelstellung "S"
	2 > 3 > 2	33	26	
Vollgas	1 > 2 > 1			
	2 > 3 > 2	78	32	
Übergas	1 > 2 > 1	35	22	
	2 > 3 > 2	78	65	
Leergas	1>2>1	41	8	Wählhebelstellung "L"
Vollgas	1 > 2 > 1	41	22	
Übergas	1 > 2 > 1	41	35	

Quelle:	https://www	.strichacht-forum.de/read	.php?1,37638,37	654#msg-37654
Gas	Gänge	Hochschaltung bei km/h	Rückschaltun	g bei
Leergas	1 > 2 > 1	9		Wählhebelstellung "4"
	2 > 3 > 2	30	20	
	3 > 4 > 3	39	30	
Vollgas	1 > 2 > 1	23	5	
	2 > 3 > 2	47	20	
	3 > 4 > 3	89	43	*) Siehe Hinweis
Übergas	1 > 2 > 1	23	16	
	2 > 3 > 2	47	42	
	3 > 4 > 3	89	82	
		ung "4" und Vollgas sollte		
Steigung ir	n den 3. Gang he	ung "4" und Vollgas sollte runterschalten, sobald er den 3. Gang schon bei 82	nur noch 43 km/ł	
Steigung ir	n den 3. Gang he	runterschalten, sobald er	nur noch 43 km/ł	
Steigung ir Mit Überg	n den 3. Gang he as schaltet er iin	runterschalten, sobald er den 3. Gang schon bei 82	nur noch 43 km/ł	n fährt
Steigung in Mit Überg Leergas	n den 3. Gang he as schaltet er iin 1 > 2 > 1	runterschalten, sobald er den 3. Gang schon bei 82 9	nur noch 43 km/h km/h herunter.	n fährt
Steigung in Mit Überg Leergas	den 3. Gang he as schaltet er iin 1 > 2 > 1 2 > 3 > 2	erunterschalten, sobald er den 3. Gang schon bei 82 9 32	nur noch 43 km/h km/h herunter. 23	n fährt
Steigung ir Mit Überg Leergas Vollgas	1 den 3. Gang he as schaltet er iin 1 > 2 > 1 2 > 3 > 2 1 > 2 > 1 2 > 3 > 2 1 > 2 > 1	erunterschalten, sobald er den 3. Gang schon bei 82 9 32 23	nur noch 43 km/h km/h herunter. 23	n fährt
Steigung ir Mit Überg Leergas Vollgas	1 den 3. Gang he as schaltet er iin 1 > 2 > 1 2 > 3 > 2 1 > 2 > 1 2 > 3 > 2	erunterschalten, sobald er den 3. Gang schon bei 82 9 32 23 53	nur noch 43 km/h km/h herunter. 23 5 25	n fährt
Steigung ir Mit Überg Leergas Vollgas Übergas	1 den 3. Gang he as schaltet er iin 1 > 2 > 1 2 > 3 > 2 1 > 2 > 1 2 > 3 > 2 1 > 2 > 1	erunterschalten, sobald er den 3. Gang schon bei 82 9 32 23 53	nur noch 43 km/h km/h herunter. 23 5 25 16	n fährt
Steigung ir Mit Überg	1 > 2 > 1 2 > 3 > 2 1 > 2 > 1 2 > 3 > 2 1 > 2 > 1 2 > 3 > 2 1 > 2 > 1 2 > 3 > 2	erunterschalten, sobald er den 3. Gang schon bei 82 9 32 23 53 23 53	nur noch 43 km/h km/h herunter. 23 5 25 25 16 44	n fährt Wählhebelstellung "3"

Nur für Verwendung innerhalb des Mercedes-Benz /8-Forums Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten

Erstellt: 24.05.2020 durch Übertrag der Daten aus den obigen Quellen Helmut 230.6